

MPM – Quality v.o.s.
Příborská 1473
738 02 Frýdek-Místek
IČ: 47987430, DIČ: CZ47987430

Tel.: +420 558 441 170
E-mail: mpm@mpm-quality.cz
www.mpm-quality.cz

Návod k nafukovací bráně PRIM

Brána má vnitřní rozměr pro průchod.



<u>Parametry brány</u>	<u>Obsah příslušenství</u>
<p>vnitřní šířka: 5,6 m vnitřní výška: 2,8 m hmotnost: 26,5 kg</p> <p>Doba nafukování přiloženým kompresorem cca 15 minut.</p>	<p>1x kompresor 220 V / 800 W (800 l / min.) + 4x redukce, 1x ventil pro vyfukování bez zpětné membrány, 4x šňůra – délka 3 m, 4x šňůra – délka 5 m, 4x nouzový kotvící plastový kolík – žlutý 15 cm, 16x kotvící ocelový kolík, náhradní opravné záplaty v barvě brány</p>

Nafouknutí

1. Pro nafukování kompresorem vyšroubovat zpětný ventil a použít redukci omotanou páskou. Pouze lehce zastrčit, pootočit ve směru závitu, aby se závit nepoškodil.



2. Pro dofouknutím na požadovaný tlak našroubovat zpětný ventil, ke kterému použijete redukci.



Vyfouknutí

Pro vyfouknutí kompresorem odšroubujte zpětný ventil a použijte redukci omotanou páskou.

Po vyfouknutí skládejte podle obrázku:

