

MPM – Quality s.r.o.
Legionárska 618,
911 01 Trenčín

Tel./Fax: +421 32 658 75 73, +421 32 640 05 32

E-mail: obchod@mpm-quality.sk

www.mpm-quality.sk

Návod na nafukovací bránu PRIM

Brána má vnútorný rozmer pre priechod.



<u>Parametre brány</u>	<u>Obsah príslušenstva</u>
vnútorná šírka: 5,6 m vnútorná výška: 2,8 m hmotnosť: 26,5 kg Doba nafukovania priloženým kompresorom cca 15 minút.	1x kompresor 220 V/800 W (800 l/min.) + 4x redukcia, 1x ventil pre vyfukovanie bez spätnej membrány, 4x šnúra – dĺžka 3 m, 4x šnúra – dĺžka 5 m, 4x núdzový kotviaci plastový kolík – žltý 15 cm, 16x kotviaci oceľový kolík, náhradné opravné záplaty vo farbe brány

Nafúknutie

1. Pre nafukovanie kompresorom vyskrutkovať spätný ventil a použiť redukciu omotanou páskou. Iba ľahko zastrčiť, pootočiť v smere závit, aby sa závit nepoškodil.



2. Pre dofukovanie na požadovaný tlak naskrutkovať spätný ventil, ku ktorému použijete redukciu.



Vyfúknutie

Vyfúknutie kompresorom odskrutkujte spätný ventil a použite redukciu omotanou páskou.

Po vyfúknutí skladajte podľa obrázku:

